



# Zabudowa zestawu wodomierzowego



Proj. przyłącze wodociągowe ø32 PE

- 1-Zawór przelotowy kulowy ø25
- 2-Wodomierz JS 2,5 ø20 do wody zimnej
- 3-Zawór przelotowy kulowy ø25 (zawór główny)
- 4-Zawór zwrotny antyskażeniowy ø20

**UWAGA:-**

Dla rur z tworzywa sztucznego  
zamontować nawiertki z symbolem 4 b